



BRULEUR BECKETT BURNER
 BRANCHEMENT INTERNE DU BRULEUR. REFERER AUX
 DIAGRAMMES ELECTRIQUE FOURNIS AVEC LE BRULEUR
 OU SUR LE RELAIS DE COMBUSTION/
 INTERNAL WIRING. REFER TO THE DIAGRAMS SUPPLIED WITH THE
 BURNER OR THE ONES ON THE COMBUSTION RELAY.