



Installer Password :

Mot-de-passe :

1) Seulement sur/Only on : 24kW &+
 2) Seulement sur/Only on : 24kW &+
 3) Seulement sur/Only on : 27kW &+
 4) Connecté pour l'utilisation à un bornier
 Connected when using one terminal block
 5) Lorsque deux borniers sont utilisés
 When two terminal blocks are used